

INSTRUKCJA OBSŁUGI DOMOFONU

(system z obsługą numerów kierunkowych)

1. Obsługa łączności w ramach jednego obiektu **(pojedyncza klatka)**

1.1 Połączenie z rozmównicą zewnętrzną do lokalu

1. Wprowadzić na klawiaturze żądany numer lokalu.
2. Po około 2 sekundach centralka rozpocznie wysyłanie sygnału zewu.
S jeśli wprowadzony numer nie istnieje, nastąpi rozłączenie
S jeśli wywoływany lokal się nie zgłosi, nastąpi rozłączenie
3. W razie pomyłki wprowadzony numer kasujemy przez naciśnięcie **#**.
4. Rozmowę można prowadzić przez czas ok. 3 minut. Po tym czasie nastąpi rozłączenie.

1.2 Otwieranie drzwi z lokalu

Podczas rozmowy nacisnąć na chwilę w aparacie dowolny przycisk **1**.
Rygiel w drzwiach zostanie odblokowany na właściwy, zaprogramowany czas.

1.3 Programowanie kodu indywidualnego

(nie dotyczy obiektów z kontrolą dostępu)



1. Podnieś mikrotelefon (słuchawkę).
2. Po usłyszeniu sygnału naciśnij przyciski *** 1**.
3. Wprowadź nowy kod długości dokładnie 4 dowolnych cyfr (z zakresu 0 do 9).
4. Odłóż mikrotelefon. Centralka zapamiętała nowy, wprowadzony kod.

1.4 Otwieranie drzwi wejściowych budynku kodem indywidualnym

(nie dotyczy obiektów z kontrolą dostępu)

1. Wprowadź numer swojego lokalu.
2. Naciśnij *****.
3. Wprowadź swój osobisty czterocyfrowy kod.
S jeśli wprowadzony kod jest prawidłowy nastąpi odblokowanie rygla
S jeśli wprowadzony kod jest nieprawidłowy nastąpi rozłączenie

1.5 Połączenie wewnętrzne pomiędzy dwoma aparatami

1. Podnieś mikrotelefon (słuchawkę) aparatu.
2. Jeśli centralka jest wolna (tzn. w tym czasie nie jest prowadzona inna rozmowa), wówczas w podniesionej słuchawce będzie słyszalny sygnał.
3. Wprowadź na klawiaturze aparatu żądany numer lokalu.
S jeśli tego nie uczynisz w ciągu 15 sekund lub nie odłożysz wcześniej słuchawki, wówczas system odłączy tę linię z sieci. Jednak co 5 minut następuje samokontrola systemu i jeśli słuchawka zostanie prawidłowo odłożona, wówczas najdalej za kilka minut będziesz się mógł połączyć ponownie.
4. Po upływie ok. 2 sekund centralka zacznie wysyłać sygnał zewu do wybranego lokalu.
S jeśli wprowadzony numer nie istnieje nastąpi rozłączenie
5. Po podniesieniu słuchawki wywoływanego aparatu można prowadzić rozmowę przez czas około 3 minut. Rozmowa nie jest słyszalna w głośniku modułu zewnętrznego !!
6. Jeśli wywoływany rozmówca nie zgłosi się, wówczas po wysłaniu kilkunastu zewów

nastąpi automatyczne rozłączenie. Po zakończeniu prowadzonej rozmowy rozłączenie nastąpi z chwilą odłożenia obu aparatów na widełki.

1.6 Ustawianie i anulowanie przekierowania w ramach jednego obiektu

Czasami zdarza się wizyta u sąsiadów, podczas której może nas jednak ktoś odwiedzić. Aby dać możliwość skomunikowania się z nami podczas naszej nieobecności, system umożliwi przekierowanie wywołania naszego lokalu na lokal, w którym będziemy przebywać.

Ustawianie przekierowania :

1. Podnieś mikrotelefon i po usłyszeniu sygnału naciśnij ***** **2**.
2. Wprowadź numer lokalu, na który chcesz przekierować wywołanie.
3. Naciśnij **#**. Usłyszysz potwierdzenie.
4. Odłóż mikrotelefon.

Pamiętaj, aby po powrocie do domu anulować ustawione przekierowanie !!!

Anulowanie przekierowania :

1. Podnieś mikrotelefon i po usłyszeniu sygnału naciśnij ***** **2**.
2. Naciśnij **#** i odłóż mikrotelefon.

2. Obsługa łączności w ramach jednego osiedla (wiele budynków)

2.1 Połączenie pomiędzy rozmównicą zewnętrzną, a jednym z lokali innego obiektu

Filozofia wszelkich łączności pomiędzy odległymi obiektami przypomina telefoniczną łączność międzymiastową. Aby połączyć się z abonentem innego miasta należy wybrać cyfrę 0 (wyjście na zewnątrz), numer kierunkowy obszaru, na którym on się znajduje, a następnie numer jego telefonu.

Podobnie w tym systemie jakakolwiek łączność z aparatem należącym do innego obiektu (klatki schodowej, budynku) musi być poprzedzona wybraniem cyfry 0.

Kolejność postępowania jest następująca :

- wybrać cyfrę 0,
- wprowadzić dwucyfrowy numer kierunkowy obiektu,
- wprowadzić numer lokalu, z którym chcemy się połączyć.

Jeśli linia nie będzie zajęta, wówczas nastąpi wysłanie sygnału zewu, co usłyszysz w głośniku centralki. W razie zajętości, centralka wywołująca poinformuje o tym fakcie sygnałem zajętości (szybki sygnał przerywany).

2.2 Połączenie pomiędzy dwoma lokalami różnych obiektów (budynków, klatek schodowych)

Podobnie jak w poprzednim punkcie rozpoczęcie wybierania numerów musi być poprzedzone cyfrą 0.

Kolejność czynności jest podobna jak w punkcie 2.1. Różnica polega jedynie na ilości wprowadzonych cyfr.

PRZYKŁAD 1 : Chcemy połączyć się z lokalem "46" w klatce o numerze kierunkowym "07" Wprowadzamy numer : 0 07 46

PRZYKŁAD 2 : Chcemy połączyć się z lokalem "9082" w klatce o numerze kierunkowym "25" Wprowadzamy numer : 0 25 9082

2.3 Połączenie lokal - portier (dotyczy tylko obiektów z niezależną portiernią)

1. Podnieś mikrotelefon (słuchawkę).
2. Po usłyszeniu sygnału wprowadź numer **000**.
S jeśli aparat portiera jest wolny usłyszysz powolny sygnał potwierdzający dzwonienie
S jeśli linia portiera jest zajęta usłyszysz szybki sygnał zajętości

2.4. Otwieranie kodem indywidualnym drzwi na teren osiedla (nie dotyczy obiektów z kontrolą dostępu)

System DSS nie wymaga dodatkowego programowania kodów w centralce umieszczonej przy wejściu na zamknięty teren grupy obiektów. Każdy użytkownik (osoba uprawniona) korzysta ze swojego czterocyfrowego kodu, który sobie sam zaprogramował w ramach swojego lokalu. Kolejność czynności podaje poniższy przykład:

Chcemy użyć kodu "5098" przypisanego do lokalu "109" w klatce o numerze "05".

Wprowadzamy następującą sekwencję :

0 05 109 * 5098

gdzie :

0 - żądanie łączności z odległym obiektem

05 - numer kierunkowy klatki (obiektu)

109 - numer lokalu mieszkalnego (aparatu)

* - wyróżnik oznaczający wprowadzanie kodu (a nie łączność)

5098 - kod indywidualny