

Od wersji 7r47 użytkownik może samodzielnie zmienić posiadany kod zamka. Należy postępować według procedury:

1. zadzwonić do lokalu
2. nacisnąć klawisz KEY (lub naciskać cyklicznie w celu podtrzymania timeoutu)
3. lokator w przeciągu 2 sekund musi nacisnąć 5 razy przycisk P1 w aparacie
4. pojawia się napis `Auth` i następuje rozłączenie - nastąpiła wstępna autoryzacja
5. wybrać numer lokalu, 5 razy klawisz KEY, kod zamka - nastąpi wejście w menu użytkownika (wyświetla się `U-`)
6. Wcisnąć jeden z klawiszy:
 - (a) '0' → wyjście z menu użytkownika z jednoczesnym utrzymaniem wstępnej autoryzacji
 - (b) '3' → zmiana kodu zamka
 - i. `0 id` → podać aktualny kod zamka i zatwierdzić klawiszem kluczyka
 - ii. `nEu` → podać nowy kod zamka i zatwierdzić klawiszem kluczyka
 - iii. `rEt r` → powtórnie wprowadzić nowy kod zamka i zatwierdzić klawiszem kluczyka
 - (c) 'kasowanie' → wyjście z menu z jednoczesnym zablokowaniu możliwości ponownego wejścia w menu, bez kolejnej wstępnej autoryzacji
 - (d) 'kluczyk' → otwarcie rygla